Version pdf imprimable

Up



Plan du site ---> L'essentiel ---> Outils de sécurité ---> Utiliser l'AIS

E_51 Utiliser l'AIS.

Validité : 3.0

Pour mémoire :

- En premier, lisez, ou relisez, cette page, concernant les réglages de l'AIS, à faire dans l'onglet "Boite à outils/Gérer l'AIS" : CFG 05
- Par ailleurs, les mises en œuvres décrites ici, concernent :
 - Les appareils récepteurs, classe D, éventuellement classe B, situés sur votre bateau, capables de recevoir les informations émises par les émetteur/récepteurs de classe A ou B situés sur des bateaux émetteurs.
 - Ces bateaux émetteurs sont appelés "bateaux cibles".
 - Votre bateau ne fait pas parti des cibles.

Prudence :

- Souvenez vous que :
 - Les bateaux de plus de 24 mètres sont tenus d'avoir un émetteur/récepteur AIS, classe A ou B, à bord
 - Les bateaux de pêche, à partir de 15 mètres, devraient aussi, maintenant, être équipés
 - Les plaisanciers sont assez peu équipés d'émetteur AIS.
- De ce fait, les bateaux, visibles grâce à l'AIS, risquent de ne pas être les seuls dans votre environnement. Une veille de pont, attentive, s'impose toujours.

Les commandes et les affichages d'informations

Les commandes des menus contextuels

Différents menus contextuels (ci dessus):

- Le menu contextuel obtenu par clic droit n'importe où sur l'écran ne comporte des commandes AIS que si l'AIS est opérationnel.
- Il y a deux commandes possibles :
 - AIS : Liste des cibles
 - Obtenue, par clic droit, en n'importe quel point de l'écran
 - AIS : Informations émises par la cible
 - Obtenue, par clic droit sur une cible.



AIS : Liste des cibles

	SOG	COG	Distance	Relèvement	Statut de nav.	Туре	Classe	MMSI 🔻	Indicatif	Nom
formations	2	2	26.99	060	4	-	Base	002275200		4
withesite in	0.0	131	1.01	260	34 (A)	Navire de plaisance	В	211481510	DIBM2	INFINITY
ntrer sur la cible sélectionnée	0.0	051	1.13	256	12	Navire de plaisance	В	227665890	FGE6846	CHARLOTTE PICOT III
1202	0.0	000	1.12	258	-	Navire de plaisance	В	227687040	FGE9005	LE CRIOU
Ince limite : NM	10.8	066	10.47	176	Mouillé	Cargo	A	234056000	GKCT	VN PARTISAN
	0.0	186	0.93	262	-	Navire à passagers	В	235006543	ZIVM2	BRECQHOU LASS
bre de cible(s)	0.9	244	0.67	215	-	Bateau en pêche	В	235031105	MKQU5	AMY BLUE
	0.0	347	1.11	256	-	Navire de plaisance	В	235056806	MVHE4	SERENDIP IV
	0.0	250	1.00	273	3 4	Navire de plaisance	В	235075156	2CRN5	LES TROIS MOUSSES
	0.0	010	2.62	001	12	Navire à voile	В	235078832	2DGT2	SARA BLUE 5
▶ ▶	0.0	107	1.12	257	2	Navire à voile	В	244260889	PI5721	NEW LIFE

• Cette commande provoque l'ouverture d'une fenêtre qui contient la liste de toutes les cibles émettrice, dans la limite de la distance figurant dans la zone ad-hoc à droite, avec comme informations, pour chaque cible :

- Nom : Le nom de la cible,
- · Indicatif : Indicatif d'appel associé à la VHF de la cible pour les appels radio,
- <u>MMSI</u>: *Maritime Mobile Service Identity (MMSI*) (Identité du service mobile maritime). Numéro à 9 chiffre associé à un matériel
 <u>VHF</u> de la cible de façon unique,
- · Classe : A ou B Type d'émetteur de la cible. Les émetteur classe A émettent plus d'informations que les émetteur classe B,
- <u>Type</u> : Type de cible (plaisance, pétrolier, voyageur, pêcheur ...)
- Statut de nav. : Statut de navigation. Indique si :

- Moored : la cible est au mouillage,
- Anchor : la cible est à l'ancre
- Underway : la cible navigue
- Etc
- Relèvement : Angle sous lequel on voit la cible, depuis le bateau, par rapport au nord.
- Distance : Distance entre le bateau et la cible,
- COG : Cap suivi, par rapport au fond, par la cible,
- $\circ~\underline{\text{SOG}}$: Vitesse fond, de la cible

AIS : Informations émises par la cible :

AIS : Informations émises par la cible 🔳 🔳 🔀		
Als - Informations emires par la cible Nom : BRECQHOU LASS MMSI: 235006543 Indicatif d'appel : ZIVM2 Classe : B Type :Navire à passagers Taille : 15m x 4m COG : 117 Deg. Vitesse : 13.90 noeuds. Distance : 3.4 NM Cible relevée au : 135 Deg. Position: 049 26.2971 N 002 25.8131 W Heure du dernier rapport : 4 Sec. TCPA : Ok	Als : Informations émises par la cible MMSI: 002275200 Classe : Station fixe Distance : 28.0 NM Cible relevée au : 061 Deg. Position: 049 41,0400 N 001 54.4500 W Heure du dernier rapport : 14:57:29 UTC Age du dernier rapport : 2 Sec. TCPA : 03:44 Hr:Min CPA : 25.3 NM Ok	Up

- Cette commande provoque l'affichage d'une fenêtre qui contient des informations relatives à une seule cible. Il y a plus d'informations qui y sont affichées que dans la ligne relative à la même cible dans la fenêtre des listes de cibles.
- Outre le nom de la cible, son MMSI, son indicatif d'appel, sa classe d'émetteur, le type de cible,, le cap, la distance, et le relèvement, qui sont expliqués ci avant, s'ajoute :
 - ∘ <u>IMO</u>:
 - Taille : Longueur, Largeur, hauteur
 - Vitesse : En nœuds
 - Vitesse de rotation : En degré par minute
 - Position : Latitude et longitude
 - Heure du dernier rapport : date en heure à laquelle les informations ont été reçue
 - <u>Dernier rapport</u> : Temps écoulé depuis que les informations affichées ont été reçues.
 - Fréquence rapports récents : Périodicité avec laquelle les rapports sont émis par la cible
 - TCPA : Temps restant avant une collision possible avec cette cible,
 - CPA : Distance restant à courir avant une collision, possible avec cette cible.
- Pour refermer cette fenêtre, il faut cliquer sur OK.

AIS : La fenêtre d'alarme de CPA et TCPA :

Attention :

• Cette fenêtre n'est pas le résultat d'une action par une commande

<u>Up</u>

Up

Up

Alarma Al5

366814870

Indicatif d'appel : WDA4947

Statut de navigation: Undefined

Type de bateau 🛛 : Passenger Ship

186 Deg.

: 2.60 noeuds. : 1.9 NM

Heure du dernier rapport : 16:24:29 UTC

Fréquence rapports récents : 2 Sec.

:047 Deg

037 49.7881 N

1M0:: = - - -

Distance

Relévement

Position

Conditions d'ouverture :

- Dans l'onglet "gérer l'AIS", il y a une case à cocher permettant l'affichage de la fenêtre,
- Dans l'onglet "Gérer l'AIS", il y a des deux autres cases à cocher permettant, ou
- interdisant, le calcul des CPA et des TCPA. Si au moins l'une de ces deux cases est cochée, alors, cette fenêtre pourra s'ouvrir de manière automatique.
 - · Si les conditions imposées par les deux cases à cocher sont réalisées, c'est à dire :
 - si la distance, entre le bateau et une cible, est trop petite
 - si le temps restant à courir avant un abordage, entre le bateau et une cible, est trop petit
 - alors la fenêtre s'affiche
 - Si les conditions ne sont plus satisfaites, la fenêtre disparait automatiquement.

Contenu de cette fenêtre :

- Cette fenêtre contient :
 - Les même informations que la fenêtre décrite ci dessus,
 - plus, tout en bas, les valeurs :
 - CPA en heure et minute
 - TCPA en mille nautique.

Les commandes de cette fenêtre :

- Deux boutons :
 - "Alarme sonore : stopper",
 - $\circ~$ "Acquittement" qui referme la fenêtre en signifiant que vous avez compris de quoi il s'agit.

Matérialisation complète en cas d'alarme de CPA et/ou de TCPA entre une cible et le bateau

- L'affichage complet des alarmes comporte :
 - La fenêtre automatique d'informations avec le CPA et le ТСРА,
 - Le passage en rouge de la couleur de la cible,
 - La présence d'un "flash" rouge autour de la cible.
 - Un trait pointillé rouge sur fond jaune entre le bateau et la cible.

Attention :

- L'alarme ne peut se déclencher que si les cases à cocher ad-hoc, présentes dans l'onglet "Gérer l'AIS" de la "Boite à outils", sont cochées. Voyez ou revoyez cette page
 - CFG 05 à ce sujet.

Le rollover

En passant le curseur de la souris sur une cible, on obtient une bulle contenant :

- Au minimum :
 - Le nom,
 - Le MMSI,
 - L'indicatif d'appel.
- A quoi peuvent s'ajouter, si les cases correspondantes ont été cochées dans l'onglet "Gérer l'AIS"
 - de la "Boite à outils".
 - Classe, type et statut de navigation, • COG et SOG,
 - CPA et TCPA.









Utiliser l'AIS

Voici un exemple "amusant" à ce sujet :

- Un cargo envoyait dans ses messages AIS, l'information selon laquelle il était au mouillage.
- De ce fait, il était repéré par un point noir.
- En réalité, il faisait route à plus de 10 noeuds..



Aller au plan du site

<u>Haut de page</u>

Copyright : Ce site web est protégé contre toute utilisation commerciale. Dernière modification de cette page : 20/06/2012