

et dites "Executer"

X L'éditeur n'a pas pu être vérifié. Voulez-vous vraiment exécuter ce logiciel ? Nom: LogbookKonni-1 1-Setup.exe Éditeur : Éditeur inconnu Type: Application Source : C:\Program Files\OpenCPN Konni\LogBook\V1.1 <u>Up</u> Exécuter Annuler Toujours demander avant d'ouvrir ce fichier Ce fichier ne contient pas de signature numérique valide authentifiant son éditeur. N'exécutez que les logiciels des éditeurs approuvés par vous. <u>Comment savoir quels logiciels je peux exécuter ?</u> × Please select the language of the installer Up . Cancel

B) Choisissez votre langue d'installation

C) Choisssez votre mode d'installation • En temps normal, choisissez "Normal installation" • Si vous avez une installation "parallèle" de OpenCPN 3.0, et que vous vouliez installer le LogBook dans cette installation parallèle, choisissez Normal Installation
 C:\Program Files\OpenCPN "Parallel installation' O Parallel Installation C:\Program Files\OpenCPN 3.0.0 • Pour une installation sur clé USB, commencez par installer dans le PC <u>Up</u> puis voyez cette page : DT 53 Annuler Suivant > D) Choisissez le dossier d'installation 😺 Installation de logbookkonni_pi 1.1: Dossier d'inst... 💽 🗖 • En temps normal, si vous avez laissé OpenCPN s'installer tout seul, Ceci installera logbookkonni_pi 1.1 dans le dossier suivant. Pour installer 5 dans un autre dossier, cliquez sur Parcourir et choisissez un autre dossier. Cliquez sur Installer pour démarrer l'installation. laissez faire sans rien modifier. • Si vous voulez faire une installation parallèle, vérifiez que le dossier proposé est bien le bon. Sinon, sélectionnez un autre dossier. Dossier d'installation C:\Program Files\OpenCPN Parcourir... Up Espace requis : 2.5Mo Espace disponible : 3.3Go < Précédent Annuler Installer LogbookKonni completed (1) Extraction : cirrostratus.jpg... 100% Extraction : cirrus.jpg... 100% Extraction : cumulonimbus.jpg... 100% Extraction : cumulus.jpg... 100% Extraction : incloud.jpg... 100% Extraction : incloud.jpg... 100% Extraction : stratocumulus.jpg... 100% Extraction : stratocumulus.jpg... 100% <u>Up</u> stination : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\openc tion de la désinstallation : C:\Program Files\OpenCPN\plugins\uninst_l abookKonni completed Annuler Nullsoft Install System < Précédent Eerme

Activation du complément :

E) C'est fini.

Après l'installation d'OpenCPN, la barre d'icônes du haut de l'écran, ne comporte pas l'icône de ce complément

L'outil "LogBook-Konni" n'est pas en service. -----> Avant tout, il faut mettre en service l'outil "LogBook" :

<u>Up</u>



Up



Les préférences :

- Les préférences de ce compléments sont nombreuses et organisées en quatre onglets :
 - "Comportement" qui gère les affichages autorisés, l'automaticité du remplissage, la mise en place et la suppression de toutes les données et du complément lui même..
 - $\circ~$ "Capacité" qui gère les volumes des réservoirs et des productions
 - "Abréviations" des unités de mesures
 - "Chemin" vers différents fichiers et outils informatiques dans le PC

	Comportement Capacité Abréviations Chemins	
La partie du haut sert à choisir certains affichages	Montrer l'icône de LogBook Montrer position format Montrer les info-bulles Sourcer les mises en page Sourcer les mises en page Afficher une alerte "Pas de GPS" Direction du vent fixée à : Dar défaut	054° 12' 12.34"
La partie suivante sert à décider	Si waypoint d'arrivé	Ajouter une ligne en automatique à l'arrivée d'un waypoint
du déclenchement automatique	Si le quart a changé	Ajouter une ligne en automatique
d'entrées d'information dans le livre de bord	Ouvrir une ligne tous les Nm 10	Ajouter une ligne en automatique si la Distance est > à
	Si le cap change plus que de 90 Course- Message toute les × minutes 5	tomatique e cap > à
	Minuterie	
	Marche/Arrêt Délai : 0 h 0 m 5 s Minuterie	ue par la
La troisième partie, intitulée		
"Minuterie" gère le	OUTC OLocalement = UTC + 💟 0 💟 h	O GPS automatique
tonctionnement de la minuterie		
La partie du bas sert à choisir des formats et présentation	Installer les mises en page Installer les langues Désinstalle Installer Installer	r le complément Logbook Désinstaller
d'affichage de livre de bord et		
éventuellement à désinstaller		A
complètement le complément et	OK Annuler	
tous les fichiers associés.		



LogBook a besoin de connaitre la localisation, dans votre PC de certains logiciels pour pouvoir les	Comportement Capacité Abréviations Chemins	
OpenOffice/LibreOffice/Word/	Chemin vers tediteur Odt C:\Program Hies\LibreOffice 3.4\program\soffice.exe E	
ou Internet	Chemin vers le logiciel clientmail C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe	
explorer/Firefox/Chrome/ ou	Chemin vers l'éditeur HTML C:\Program Files\KompoZer\kompozer.exe	
Thunderbird/ ou Komposer/ ou	Supprimer les chemins	
Dans chaque ligne, le bouton bleu au bout à droite sert à explorer le PC pour trouver l'adresse du logiciel.		Up
Nota bene : Pour trouver facilement l'adresse des logiciels, allez dans le bureau et sélectionnez l'icône qui leur est associée. C'est simple et le chemin est immédiatement mis en place.	\	
	OK Annuler	
	K	
 Cliquez sur un des quatre boutons bleus, rendez vous sur le bureau où se trouve, en principe, les raccourcis de vos logiciels préférés. Sélectionnez le raccourcis ad-hoc, Validez. 	Activer le chemin de l'éditeur Odi Image: Construction of the second	
Répétez l'opération pour chaque chemin	Nom du fichier : KompoZer.lnk Favoris réseau Fichiers de type : All files (*.*)	<u>Up</u>
• LogBook pourra ouvrir, automatiquement, l'un ou l'autre, des quatre logiciels à chaque fois qu'il le faudra.	Préférences de LogBook Image: Comportement Capacité Abréviations Chemins Comportement Capacité Abréviations Chemins Chemin vers l'éditeur Odt C:\Program Files\LibreOffice 3.4\program\soffice.exe Chemin vers le navigateur web C:\Program Files\Mozilla Firefox.lfirefox.exe Chemin vers le logiciel clientmail C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe Chemin vers le logiciel clientmail C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe Chemin vers l'éditeur HTML C:\Program Files\KompoZer\kompoZ	
Installation des modèles :		
• Les modèles des différents fich	ers s'installent automatiquement lors de l'installation du complément "Logbook".	<u>Up</u>
Le fonctionnement :		
Généralités :		
Livre de bord actif Livre de bord Aperçu Equipage Bateau Ajouter une ligne Exporter Sélection mise en	Maintenance Iner la R E OHTML ODT Voir Nouveau Ivre de bord Ie livre de bord	<u>Up</u>
La fenêtre avec ses 5 onglets :		 <u>Up</u>

• Livre de bord	qui comporte lui même 3 sous onglets	
 Navigation 	 avec 14 colonnes, 	
• Temps	 avec 13 colonnes, 	
• Moteur/Voile	• avec 20 colonnes.	
• Aperçu	• qui comporte lui même 32 colonnes	
• Equipage	• qui comporte lui même :	
 Liste de l'équipage 	 en partie haute avec 15 colonnes 	Up
 gestion des quart 	• en partie basse avec 16 colonnes	
• Bateau	• qui comporte lui même :	
• Bateau	 en partie haute avec 8 lignes 	
• Equipement	 en partie basse avec 4 colonnes 	
Maintenance	• qui comporte lui même 3 sous onglets :	
• Action	• avec 7 colonnes	Un
 Réparations 	 avec 2 colonnes 	<u>op</u>
 Pièces à acheter 	 avec 6 colonnes 	
Comment utiliser cet outil :		
• Il y a des :		
 cases à cocher, 		
 zones à remplir 		
 menus déroulant 		
 menus contextuels 		<u>Up</u>
Les colonnes qui apparaisse	nt peuvent etre masquees, ou demasquees, a l'aide de menus contextueis	
On peut enciencier une min On peut mottre en œuvre une	nuterie qui permet la creation et remplissage automatique de ligne dans le livre de bord	
 On peut mettre en œuvre un imprimable au format 	n annunage : : "adt" et éditable avec un logiciel de traitement de texte comme OnenOffice. LibreOffice ou Word	
 affichable comme un s 	site web au format html.	
Exploiter les données automatique	es :	
• Par "données automatiques	", il faut entendre les données qui transitent par le réseau NMEA et qui entre dans le PC.	
 Elles peuvent être de nature 	très variées :	
• Vitesse fond,		
• Vitesse eau,		
 Cap fond, Can some set 		
 Cap compas, Vitosso du vont 		
 vitesse du vent, Niveau de carburant d 	tans la réservoir de gazole	
 Niveau de carbulant u Niveau d'eau dans le r 	réservoir d'eau douce.	<u>Up</u>
 Ouantité d'eau produi 	ite par le générateur d'eau douce.	
 Vitesse de rotation d'u 	un moteur,	
 Energie produite, 		
 Energie consommée, 		
• Etc, Etc		
 Ces données automatiques, livre de bord. 	si elles transitent dans le PC, sont enregistrées, automatiquement, dans chaque nouvelle ligne créée da	ins le

• Toute ligne créée dans un des onglets du livre de bord, est, simultanément, créée dans les autres onglets.

Enclencher la minuterie :

- Il faut créer une première ligne avec le bouton "Ajouter une ligne"
- Faire un clic droit dans une des colonnes de cette ligne
- Choisir "Choisir l'intervalle de temps" pour régler l'intervalle de temps,
- Choisir "Minuterie" pour l'enclencher.
- Une fois enclenchée, à intervalle régulier :
 - La fenêtre du complément "LogBook" s'ouvre, même si vous l'avez fermée au préalable
 - Toutes les données automatiques sont enregistrées
 - $\,\circ\,\,$ Il est possible de remplir les colonnes qui restent vierges

Laisser faire :

• Il ne faut pas la fermer la fenêtre du complément "logBook": • Il faut la ranger en utilisant la case qui provoque le rangement :



- Les enregistrement se font en arrière plan
- $\circ~$ Il est possible d'y accéder librement et de compléter les colonnes.

Dist	Circ	isir l'in	tervalle d	le temp	5 🔼	Cap	
0,0	0	e h	5	m 🔟	e s		
0.0				1.000	1		
0.0	O NIM			Annuler		_	
0.0	U NIM	0,00	D INIMI				
re de	bor	d actif					
vre de l	bord	Aperçu	Equipage	Bateau	Maint	enance	
Ajou une li	ter gne	Ex	porter	Sélection mise er	onner l n page	a	Ш
10000000		-		1 Jaconsee			<u> </u>
		-		_			
Naviga	tion	Temps	Moteur/Voil	e			

106/20 14:14:15

Supprimer la ligne Montrer les colonnes cachées Cacher la colonne Chercher dans le livre de bord ...

Sélectionner une route

Choisir l'intervalle de temps

1

2

3

4

Un exemple d'enregistrement automatique à l'aide de la minuterie :	

	Hiporga II u	cyulhada 🛛 parea		ince								
vjout ne lig	er Expo	rter Séle mise	ctionner la en page :			R	E OHTML OODT	Voir		Nouveau livre de bo	urd le	électionne livre de bo
/igat	ion Temps M	oteur/Voile Date	Heure	Signature	Distance	Distance	Position	COG Pte feed	Cap	50G Vit fond	STW	Profon
e i		21/06/2011	05:54:28		0.00 NM	0,00 NM	049° 27' 24,12" N	285,70°	compus	0,00 Kts	TIC. COU	
2		21/06/2011	05:56:14		0,00 NM	0,00 NM	049° 27' 24,18" N	50,40°		0,00 Kts		
3		21/06/2011	05:58:00		0.00 NM	0,00 NM	049° 27' 24,18" N	50,40°		0,00 Kts		
1		21/06/2011	05:59:48		0,03 NM	0,03 NM	049° 27' 23,04" N	189,00°		3,40 Kts		
5		21/06/2011	06:01:34	S	0.10 NM	0.13 NM	049° 27' 17.82" N	106.50°		3.90 Kts		
5		21/06/2011	06:03:18	S	0,11 NM	0,24 NM	049° 27' 18,24" N	66,60°		3,90 Kts		1
7		21/06/2011	06:04:56	S	0,11 NM	0,35 NM	049° 27' 21,30" N	55,20°		3,90 Kts		
3		21/06/2011	06:06:36	5	0,11 NM	0,46 NM	049° 27' 25,44" N	41,90°		4,50 Kts		
		21/06/2011	06:08:18	S	0,12 NM	0,58 NM	049° 27' 30,36" N 002° 31' 17,76" W	47,00°		4,80 Kts		1

• Le bateau n'avait, lors de cette navigation, comme données "automatiques", que les données de l'AIS et du GPS.

• Les autres colonnes doivent donc être documentées "à la main".

Ndlr :

• Pour cet exemple, le complément "VDR" a été utilisé pour simuler une navigation, en utilisant des données enregistrées en 2011.

Attention :

 Lorsque la navigation est terminée, couper la minuterie avant d'arrêter OpenCPN.
 Pour cela décochez la ligne "Minuterie" dans le menu contextuel obtenu par clic droit dans une des colonnes.

L'onglet "Livre de bord" : Sous-onglet "Navigation"



<u>Up</u>

<u>Up</u>

iter igne	Expo	orter	Sélectionner mise en pag	rla e:			R	Е 🛞 НТ	ML () O	от 📃 то	/oir	Nouveau livre de boi	rd Sélection le livre d	inner e bord
Route	mps M Date	oteur/Voile Heure	Signature	Yalidé par	Distance	Distance totale	Position	COG Rte fond	Cap compas	SOG Vit. fond	STW Vit. eau	Profondeur	Remarque	~
				A										

• Le sous-onglet "Navigation" du livre de bord, est destiné à recevoir toutes les données de navigation.

buter ligne		xporter Séle mise	ctionner la en page :				R		. () odt	Vc	bir	Nouvea livre de b	au Séle lord le livr	ectionner re de bord
Ba	romètre	Moteur/Voile	Air	Eau	Yent	Force du vent	Courant	Vitesse du courant	Yague	Houle	Météo	Nuages	¥isibilité	~

• Le sous onglet "Météorologie" reçoit toutes les données météorologiques

Ndlr :

• Ne pas confondre un "hygromètre", qui mesure l'humidité ambiante avec un "hydromètre", qui mesure la densité d'un liquide.

jouter ne ligne	Exp	orter	Sélec mise	tionner la en page :				R E	Ĵ⊙html	OODT	Voir		Nouveau livre de bo	Sélectionner Ie livre de bord
igation Te Moteur 1	mps M Total 1	loteur/Voil Moteur 2	e Total 2	Carburant	Carburant total	Yoiles	Nombre de ris	Alternateur	Gen. total	Batterie 1	Amp./H Total 1	Batterie 2	Amp./H Total 2	Production d'eau 🗠 par heure
					A									

Le sous onglet "Moteurs/Voiles" reçoit toutes les données relatives aux moyens de propulsion.

Les boutons du haut de l'onglet "Livre de bord":

Ajouter une ligne

• Ajoute une ligne dans le livre de bord.

Up

Exporter



• Exporte le livre de bord en cours selon une mise en page pré-définie avec quatre modèles différents

- le modèle html qui s'ouvrira avec votre navigateur préféré (firefox, internet explorer, Chrome, etc ...)
- le modèle .xml qui s'ouvrira avec votre tableur préféré (Excel ou calc)
- le modèle .cvs qui s'ouvrira aussi avec un tableur
- $\circ~$ le modèle .txt qui s'ouvrira avec un éditeur de texte comme notepad.

Sélectionner la mise en Sélectionne la mise en page dans laquelle se fera l'exportation page

F=0=	
R	Recharge les modèles de fichier d'exportation
E	Edite un fichier d'exportation et permet de le modifier
"Html"	Choix du format. Ce bouton exclu le suivant
"Odt"	Choix du format. Ce bouton exclu le précédent
"Voir"	Permet de voir les données dans le format sélectionné.

```
Onglet "Aperçu" :
```

cporter Sélectionner la mise en page : R E Image: Control of the second actual of the	cporter Sélectionner la mise en page :	R		Voir	🛞 Livre de	bord actuel	O Tous les livr	res de bord
mise en page : OT OUS les livres de bord	mise en page :			Voir	🕑 Livre de	bord actuel	O Tous les livit	res de bord
	2							
			_		20			

Avec ses 32 colonnes, il contient vraiment beaucoup d'information. Ci dessus, les colonnes de la partie gauche

	sa <u>Edahade parea</u>			1				
(porter	mise en page :				Voir	Livre de bord actue	el 🔘 Tous les liv	vres de bord
					X			
Alternateur	Batterie #1 gen.	Batterie #1 utilisé	Batterie #2 gen.	batterie #2 utilisé	Production d'eau par heure	Eau produite	Eau utilisée	Direction n du veni

xporter Selectionner la mise en page : R C ODT Voir OLivre de bord actuel O Tous les livres de bord	xporter Selectionner la mise en page : K L © HTML ODT Voir © Livre de bord actuel O Tous les livres de bo				1			
		cporter	mise en page :	RE	⊙HTML ◯ODT	Voir 💿 Livre	de bord actuel 🛛 🔘 To	ous les livres de bord
			inter the page (

Et ci dessus les colonnes de la partie droite elle aussi accessible par le curseur du bas de la fenêtre.

Les boutons du haut de l'onglet "Aperçu" :

Exporter

• Exporte dans un fichier

Sélectionner la mise en page • Sélectionne la mise en page dans laquelle se fera l'exportation

R	Recharge les modèles de fichier d'exportation	
E	• Edite un fichier d'exportation et permet de le modifier	
"Html"	Choix du format. Ce bouton exclu le suivant	Up
"Odt"	Choix du format. Ce bouton exclu le précédent	
Bouton radio "Livre de bord actuel"	Affiche l'aperçu du livre de bord actuel	
Bouton radio "Tous les livres de bord"	Affiche l'aperçu de tous les livres de bord disponibles	
Bouton radio "Sélectionner le livre de bord"	• Permet de choisir un livre de bord pour lequel on veut l'aperçu.	
L'onglet "Equipag	e":	
Livre de bord actif		

A bo	rd Non	Nom de jeune fille	Prénom	Titre	Date de naissance	Lieu de naissance	Nationalité	Numéro	du Fait	à Dat d'émis	e Code	Pays	Ville	Rue

• Sans sous-onglet, mais avec deux parties distinctes, qui permettent : • pour celle du haut de gérer la liste des membres de l'équipage,

pour celle du bas de gérer les quarts.

Les boutons du haut de l'onglet "Equipage" :

Ajouter un membre d'équipage		<u>Up</u>
Exporter		
Sélectionner la mise en page	Sélectionne la mise en page dans laquelle se fera l'exportation	<u>Up</u>
R	Recharge les modèles de fichier d'exportation	
E	Edite un fichier d'exportation et permet de le modifier	
"Html"	Choix du format. Ce bouton exclu le suivant	
"Odt"	Choix du format. Ce bouton exclu le précédent	
"Voir"	Permet de voir les données dans le format sélectionné.	

L'onglet "Bateau" :

• Encore un onglet sans sous onglet. Mais encore une fois, deux parties distinctes qui sont présentées ci dessous.

- Notez la présence d'un bouton à double rôle :
 - "Voir l'équipement" qui permet de voir la partie basse.
 - $\circ~$ "Voir l'équipement" pour avoir accès à la partie haute à nouveau.

<u>Up</u>

Ajouter un équipement Voir l'équ	ipement Exporter	Sélectionner la mise en page :				Voir
Bateau			_			
Nom	Port	the	-	Indicatif d'appel	N° de coque	N° de voile
Assurance	Inscrip	tion		N° police d'assurance	MMSI	
Propriétaire						
Nom	Prénom		Téléphon	e		
Rue	Code postal		Ville			
Détails						
Туре	Constructeur		Coque		Date de fabrication	Place de port
Architecte	Fabrication					
Longueur hors tout	Longueur de coque		Longuei de flotta	ir Jison	Largeur de coque	Tirant d'eau
	Info persc		Info pe	ersc	Déplacement	

• Dans cette partie haute , ce sont les caractéristiques générales du bateau qui sont recensées.

uter un pement	iques Exporter Sélectionner la mise en page :		R E OHTML OODT	Voir
u	Port d'attache	Indicatif N° police	Nº de coque	N° de voile
Туре	Description	N° de série	Remarc	que

• Dans cette partie basse, ce sont les équipements du bateau qui peuvent être introduits

Les boutons du haut de l'onglet "Bateau" :

	8	
Ajouter un équipement	Ajoute une ligne dans la zone "Equipement"	<u>Up</u>
Voir l'équipement	Bascule l'affichage sur la partie basse de l'onglet	
Voir les caractéristiques	Bascule l'affichage sur la partie haute de l'onglet	
Exporter	Permet l'exportation de l'équipage dans un fichier.	
Sélectionner la mise en page	Sélectionne la mise en page dans laquelle se fera l'exportation	<u>Up</u>
R	Recharge les modèles de fichier d'exportation	
E	Edite un fichier d'exportation et permet de le modifier	
"Html"	Choix du format. Ce bouton exclu le suivant	
"Odt"	Choix du format. Ce bouton exclu le précédent	
"Voir"	Permet de voir les données dans le format sélectionné.	
L'onglet "Maintene	ance":	
Trois sous-onglets dans o	et onglet.	<u>Up</u>

Réparation outer e ligne	s Pièces à acheter Exporter Sélectionner la mise en page		R	E OHTML O	ODT Voir		
Priorité	Action à réaliser	Si	¥aleur d'alarme	Valeur urgente	Yaleur initiale	Actif	
			R				

• Ci dessus, le sous-onglets des actions à mener.

re de bord actif		
re de bord 🛛 Aperçu 🛛 Eq	ipage Bateau Maintenance	
Action Réparations Piè	es à acheter	
Ajouter une ligne	ter Sélectionner R E OHTML OO	UT Voir
Priorité	Réparation à faire	

Ci dessus, le sous-onglet des réparations à effectuer

Ajouter une ligne	Sélectionner la mise en page :			T Voir	
Priorité Catégori	es	Titre	Pièces à acheter Dat	te A	



Les boutons du haut de l'onglet "Maintenance" Ajouter une ligne Ajoute une ligne Exporter Exporte dans un fichier Sélectionner la mise Sélectionne la mise en page dans laquelle se fera l'exportation en page R Recharge les modèles de fichier d'exportation Е Edite un fichier d'exportation et permet de le modifier

"Html"	Choix du format. Ce bouton exclu le suivant
"Odt"	Choix du format. Ce bouton exclu le précédent
"Voir"	Permet de voir les données dans le format sélectionné.

Problème de traduction :

Ndlr :

- La "fabrication" du fichier de langue a comporté 3 étapes.
 - L'original en Allemand,
 - sa traduction en Anglais par le concepteur du complément
 - la traduction en Français.
- Mais "Tradutore, traditore", autrement dit "Traducteur, traitre". Et avec deux étapes de traduction, encore plus..
- De plus, certains items n'ont jamais été vu en fonction par le traducteur Français, faute d'avoir pu expérimenter toutes les situations envisageables.
 - Et par conséquent, la qualité de la traduction, en Français, de quelques items, reste à confirmer.

Aller au plan du site

Haut de page

Copyright : Ce site web est protégé contre toute utilisation commerciale. Dernière modification de cette page : 19/07/2012